034163
Assembly Instructions / Οδηγίες Συναρμολόγησης

Περιλαμβάνονται: σώμα και κεφάλι από πολυρεζίνη, μεταλλικός σκελετός και καπέλο φωτιστικού



Βήμα 1:

Τοποθετήστε το μεταλλικό σκελετό στην εγκοπή και πιέστε τον σταθερά ώστε να ασφαλίσει στη θέση του





Βήμα 2:

Βιδώστε τον λαμπτήρα
(ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)




Βήμα 3:

Τοποθετήστε το καπέλο φωτιστικού



Βήμα 4:

Βιδώστε το κεφάλι από πολυρεζίνη




Τελικός έλεγχος συναρμολόγησης

