



Assembly Instructions













x2




x3


A  x59	B  x59	C  x7	D  x5	E  x15
F  x24	G  x40	H  x12	J  x40	K

01




02




D	G	A	B	E
				
x5	x20	x4	x4	x4

03




04




A	B	E
		
x4	x4	x4


A	B	E
		
x4	x4	x2


04




F	A	B
		
x4	x4	x4


05




A	B
	
x4	x4


06






A	B
 x13	 x13

07



E	C
 x2	 x7

08



E



x3

A




x6

B




x6

09




H




x12

10



11




J




x40

12

x2







A	B	F
 x8	 x8	 x8

13


x3






A	B	F
 x12	 x12	 x12

14



x2



x3

D	G
 x5	 x20

15

