

ASSEMBLY INSTRUCTION

ZITA PLUS 19-0406 / 0407 LEXUS

A	B	C	D	E	F	G
						
M6 24 PCS	M8 4 PCS	M6X10 12 PCS	M6X16 8 PCS	M8X20 4 PCS	M6X45 4 PCS	4 PCS

H	I	1	2	3	4	5
						
4# 1 PC	5# 1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	1 PC	2 PCS

1



2

